




## SGG Climaplus<sup>®</sup> Screen - Generelle retningslinier

- Termoruder med indbyggede persienner skal behandles med den største omhu gennem alle led, så glasproduktet ikke tager skade.
- De mest kritiske faser er nævnt nedenfor, og det er vigtigt at alle der arbejder med persiennetermoruder i disse faser er bevidste omkring retningslinierne, samt agerer i henhold til disse.
- Rekvirer derfor altid de nødvendige installations- og montagevejledninger, så fejl og havari undgås. Overholdes nedennævnte retningslinier ikke kan det medføre, at garantien på glasproduktet bortfalder.

<b>TRANSPORT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persiennetermoruden skal altid transporteres lodret med persiennen i vandret position.</li> <li>▪ Persienner som kan hæves/sænkes skal altid være hævet ved transport.</li> </ul>
<b>MODTAGELSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risikoen for varerne overgår til køber ved aflæsning, og derfor har køber pligt til at kontrollere leverede varer for transportskader straks ved modtagelse.</li> <li>▪ Anmeldelse af brækage og lign. skal ske til chaufføren inden frakørsel.</li> <li>▪ Anmeldelse af andre fejl og mangler skal ske senest 3 dage efter modtagelse.</li> </ul>
<b>OPBEVARING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruderne skal opbevares tørt og solafskærmet.</li> <li>▪ Ruder skal stå på kanten, på et plant underlag, hældning ca. 7°, med persiennen øverst.</li> <li>▪ Mellem væg og rude anbringes filtlag, blød plade el. lign. på 10 cm brede brædder.</li> <li>▪ Fastgørelsesbånd skal løsnes/fjernes så ruderne ikke står i spænd.</li> <li>▪ Ruder skal flyttes enkeltvis så glasset ikke ridses, og kanterne beskadiges.</li> <li>▪ Under hele byggeperioden skal strømkoblingspunktet og de medsendte betjeningskomponenter beskyttes mod slag og byggesmuds, opløsningsmidler, syrer og andre kemikalier, snavset vand og skarpe genstande.</li> <li>▪ Henstilles en persiennetermorude med lamelafskærmning til opbevaring skal persiennen straks køres ned, og lamellerne være i vandret position.</li> </ul>
<b>MONTAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsanvisning for termoruder skal altid følges.</li> <li>▪ Når en persiennetermorude med lamelafskærmning er monteret skal persiennen straks køres helt ned, og lamellerne være i vandret position. Denne position skal fastholdes i ca. én måned for, at sikre at restfugt mellem lamellerne afdamper, og trækkes ud i termorudens tørstof.</li> <li>▪ Persiennetermoruder med udvendig manual eller motoriseret funktionsstyring må <u>ikke</u> monteres i miljøer med høj luftfugtighed. Fugten trænger ind i funktionsstyringen og beskadiger produktet.</li> </ul>
<b>SLUT TEST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller altid at strømtilslutninger og betjeningskomponenter er korrekt monteret inden montagen afsluttes.</li> <li>▪ Strømforsyning, strømtilkobling og motorstyring på motordrevne persiennetermoruder skal installeres og testes af autoriseret montør.</li> <li>▪ Test altid hver eneste persiennetermorudes funktion efter montage.</li> <li>▪ Testudstyr til motoriserede persiennetermoruder kan lejes ved Scanglas.</li> </ul>
<b>SPECIAL BRUG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertikal monterede persiennetermoruder må kun betjenes når de hænger lodret.</li> <li>▪ Gående, horisontalt svingende rammer / topstyrede vinduer må max. vippe 15° fra lodret hvis persiennen er i sænket stilling.</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div>