

# UNICA LINE® u-skinne monteringsvejledning

## Montage af u-skinner til badeværelser

1. Bor huller i u-skinnen og sav den til på længden så den passer til glasset.
2. Profilerne fastgøres til væg og gulv med skruer/lim (SCANGLAS anbefaler Dana Montage lim 299). SCANGLAS anbefaler at lime u-skinnen til gulvet for ikke at beskadige membran/gulvvarme.
3. Glasset opklodses på plastklodser, således at glasset ikke er i direkte kontakt med u-skinnen/skruerne.  
Ved satimat/ornament/silketryk/frostet glas bør den ru side vendes væk fra vandsiden.
4. Centrér glasset i u-skinnen, hvorefter der fuges på begge sider med vådrumssilicone.
5. Lad fugematerialet hærde op 1 døgn før brug.

Døren skal godkendes før montering, efter montering kan der ikke reklameres.

## Følgende u-skinner er lagervarer:

12x12x12x2	søveloxeret
14x14x14x2	søveloxeret
15x15x15x2	søveloxeret
15x15x15x1,25	poleret rustfrit stål
20x15x20x2	søveloxeret
20x20x20x2	søveloxeret
20x25x20x2	søveloxeret
40x40x40x2	søveloxeret
40x25x40x2	søveloxeret

(Højde x Bredde x Højde x godstykkelse) (udvendig mål)

### Aalborg

Tel 98 15 45 11  
Fax 98 15 16 29

### Århus

Tel 86 24 46 11  
Fax 86 24 48 30

### Esbjerg

Tel 75 14 16 00  
Fax 75 14 14 35

### Herning

Tel 96 26 60 60  
Fax 87 23 15 31

### Kjellerup

Tel 87 23 16 00  
Fax 87 23 16 70

### Korsør

Tel 70 33 27 00  
Fax 58 37 37 00

### København

Tel 36 30 62 00  
Fax 36 30 62 70

### Slagelse

Tel 58 56 75 00  
Fax 80 33 23 63

[www.unicaline.dk](http://www.unicaline.dk)

Ved andre dimensioner/farver forespørg venligst.

